

汽车专用 GPS/GSM/GPRS 全球卫星定位系统车载设备

GPS 服务系统使用手册

致尊敬的用户朋友

尊数的用户:

您好!

感谢您的慧眼并欢迎您这用科强 GPS/GSM/GPRS 全球定信系统车载设备!

该设备是集世界领先的 GPS 全球卫星定位技术、GSM 全球移动通讯技术、 GPRS 数据发送技术、智能自动化控制技术、防盗(抢)报警技术于一体的车载监控 装置,能够笱您的车辆提供跟踪、管理、防盗、求助、故障维护、资讯查询等多 项服务。

在以后的日子里,您将切身体会到该设备的卓越性能和优良品质带给您的 方便感受。另了让您的使用更加方便,我们特别为您提供这难使用操作维护指南, 旨在向您介绍该设备的主要功能、配件清单、使用维护常识及我们的售后服务方 式等等,无论您遇到简单的问题,还是需要专业的维护,都能迅速得到满意的服务,并将可能出现的不便减少到最低限度。

您的满意是我们不懈的追求!



_
111
/K

1 퓙	陸岡田				 				 									• •			1
2	统主窗口				 				 												1
3 月]户车辆列录	長.			 				 												2
4	■辆按用户纠	且分	·布		 				 												2
5	辆信息显示	示及	操	作					 												3
6 î	人信息设置	置.			 				 												6
7月	户管理面根	反.			 				 												7
8	辆管理面标	反.			 				 												8
9	主手机命令	÷.			 				 												9
10	其他功能				 				 												10

1 登陆窗口

用户登录网址: <u>http://car.lykqdz.net</u>网络服务系统登陆界面,用户输入正确的用户名密码后将进入主系统。登陆窗口如下:



另外公司设有新产品演示账户,用户名和密码都是 lykqdz,欢迎您推荐用户 登录查看。

2 系统主窗口

登陆后显示系统主窗口如下:



3 用户车辆列表

用户车辆列表中分组显示当前用户的下级用户,以及所属于本用户和下级用户的 车辆。用鼠标左键点击用户将进入此用户车辆组分布窗口,点击车辆将进入此车 辆的信息控制窗口。用户车辆列表如下:



4 车辆按用户组分布

车辆分布中点击本地地图、Google 地图、卫星地图和地形图将分别出现车辆显示。窗口分别如下:



Google 地图模式

临沂科强电子 GPS 智能信息服务系统



卫星地图模式



地形图模式

5 车辆信息显示及操作

车辆信息显示由左侧成员列表面板、左侧轨迹查询面板、车辆地图信息、功能设 置面板等三部分组成,窗口如下图:

临沂科强电子 GPS 智能信息服务系统



1、车辆当前状态,显示车辆设备当前状态信息,系统默认的情况下跟踪车辆, 并在地图中绘制出移动轨迹:

 ◇ 在线状态 ◇ 定位状态 ◇ 设防状态 ◇ 锁车状态 ◇ 断电报警 ◇ 防盗报警 ◇ 越区报警 ◇ 超速报警 抽量,0%
 电压,13代
 信号质量,22
 回传时间,2011-06-14,14:29:59,304

(1)设备是否在线:设备在线时显示^{◎ 在线状态},设备不在线时显示^{◎ 在线状态}。

(2) 设备是否定位:设备定位状态显示同上。

(3) 车辆是否设防:设备设防状态显示同上。

(4)车辆是否锁闭:设备锁车状态显示同上。(如果要锁闭车辆,设备硬件安装时要安装车载继电器,具体请参阅《科强 GPS 设备安装使用手册》)

(5) 车辆断电报警:见第(10)条。

(6) 车辆越区报警: 当车辆出(入)预设监控区域时发越区报警提示。

(7)车辆防盗报警:当车辆设防后,如果车辆被移动,或车钥匙被打开,将出现防盗报警,并出现报警(同上)。(如需监控车钥匙,设备硬件安装时要安装 ACC线,具体请参阅《科强 GPS 设备安装使用手册》))

(8) 车辆超速报警: 当车辆时速超过用户预设时速时发超速报警提示。

(9) 车辆油量指示:已安装油量测量功能的车辆显示当前油箱里的油量百分比,

未安装该功能的车辆显示无效。

(10)车辆电压指示: 检测给设备供电的电源线上的电压,当该电压小于 7.4V 会发断电报警提示。

(11) 信号质量指示:指示车辆所在地的移动手机信号的强弱,范围 0-31。

2、车辆控制命令操作

设备在线时可对设备下发命令,下发命令后10秒内会提示是否执行成功。

🥵 用户管理 🙈 车辆管理 👒 车辆最近信息 🌼 控制命令 紧 重点监控 🤝 SIM卡管理 🔍 统计查询	
● 查询 ○ 设防 ○ 撤防 ○ 帧车 ○ 解帧 ○ 监听 ○ 车主手机	
○ 车辆限速 手动技准 自动技准 ○ 短信命令	
金制围栏 〇 启用围栏 围栏编号: 报警方式: 围栏信息:	
命令发送	

(1) 查询:选中"查询"单选按钮,点击右侧的命令发送即可,发送成功提示:



(2) 设防:操作方法同上,设防后车辆状态显示红色"车辆已设防"提示;

(3) 撤防:操作方法同上,撤防后车辆状态复原;

(4) 锁车:操作方法同上,锁车后车辆状态显示红色"车辆已锁车"提示;

(5) 解锁:操作方法同上,解锁后车辆状态复原;

(6) 监听:操作方法同上,前提是先执行(7);

(7) 车主手机:选中"车主手机"单选按钮,在后侧文本框输入用户手机号,

点击"命令发送"按钮即可绑定用户手机;特别强调:代理商一定要操作这一步, 以便把用户手机绑定上,否则用户无法用手机发送命令操作车辆;

(8)车辆限速:选中"车辆限速"单选按钮,在后侧下拉列表中选中限速值, 点击"命令发送"按钮即可,当车辆超过这个限速会发超速报警;

(9)停止报警:停止设备短信报警,但服务器上仍显示报警信息,等报警消除 后在开启报警即可。

(10)设置油高、设置油低:装有油量测量功能的车辆,设备安装时要把测油位的线路正确连接到油浮子上(多次发送查询命令,发现车辆状态中的油量值有规律变化即认为连接正确),把油浮子放到油箱最高处发送命令"设置油高",命令

发送成功后,把油浮子放到最低处发送命令"设置油低",发送成功即设置完毕。 (设备拓展功能,根据客户要求添加,软件界面显示。)

(11) 区域限制:

i 选择围栏编号

ii 选择出(入)界报警

iii 绘制围栏,点击"绘制围栏"按钮,在地图上单击绘制出一个矩形框

iiii 点击"启用该围栏"按钮即可

若要禁用围栏直接选中围栏编号,点击"禁用该围栏"即可,最多可以设置4个 围栏;只要车辆越过任一个围栏就发送越区报警信息。

3、历史轨迹回放,选定时间段及回放速度后按查看轨迹,会在地图中显示此时 间段内车辆行驶轨迹,用户可以直接从列表找到并选中对应时间的记录行,即可 显示对应时间上的车辆所在位置及车辆信息等,也可以点击"播放"按钮动态查 看车辆行驶轨迹。



6 个人信息设置

设置当前用户基本信息和登录信息,如下图。

🚳 历史轨迹	
🖫 信息查询	- +
퉬 个人设置	
基本信息修改	
中文名: 1	
电话: 8371085	
後 真: 0539-8371085	
EMail: lykqdz@126.com	
地 址 : 山东省临沂市蒙山	
单 位 : 临沂科强电子有限	
修改基本信息	
登录信息修改	
原登陆名称: lykqdz	
新登陆名称: lykqdz	
旧登录密码:	
新登录密码:	
确认新密码:	
修改登录信息	

7 用户管理面板

支持用户名模糊查询,可对下级用户进行删除及编辑用户信息。

#用户管理 网车	新竹理 💿 车辆	ener 🕴 e	(制命令 🛛 🐰 重点	盖控 → SIM=	管理 🤌 统计	查询							
計刷新 料磁	血查询	😼 보示 💧	茶加 🛛 📿 编辑		查询密码	▶ 這程操作权服	R校士 6	日志查询					
序号 登录名	中文名	电话	传真	Eral	地址	Ł	级名称	服务年期	服务期至	单位	部门	备往	
1.11	临济和强	0539-3355338	0539-8371085		1111	Ť	建员	100	2110-01-01 00:00:00	临沂科强电子			
2 lyliqyg	科強员工					Ť	建员	1	2012-06-14 08:26:19				
													44. ATTR-44718
11 1 1 1 1 1 1 1 1	는 1 년 1 위 · 이 · 이	•											当前1-2余记录开2余记录

单击"添加"按钮打开"新增用户"窗口如下,其中用户名、中文名、密码、电话、用户角色、服务年限及上级代理为必填项,填写完毕后点击"添加"按钮即可添加用户。

🍰 添加用月	2		×
登录名:		上级代理选择 基本权限设置	
中文名:		上级代理:从下方选择上级代理	- I
密码:		🖃 👗 管理员	^
电 话:			
传真:		🛛 👗 料强质工	
Email :		由 ▲ 汽车GPS生产 由 ▲ 汽车GPS入库	
地 址:		□ 👗 湖北	=
单位:		由▲ 浙江	
部 门:		日本周大红	
服务年限:	选择用户服务年限 💙	□ ▲ 临沂科强	
选项:	📃 银行用户 📃 代理商		~
L			
	◎ 添加	⊘取消	

单击"编辑"按钮打开"修改用户信息"窗口,其中用户名、中文名、密码、电话、用户角色、服务年限及上级代理为必填项,如果用户服务期到要充值,把用 户充值复选框打上对号,在下方选择附加的服务年限即可,"服务期至"文本框 自动显示新的服务期限,填写完毕后点击"修改"按钮即可修改用户信息。

修改用F	□信息		×
登录名:	11	上级代理选择 基本权限设置	
中文名:	临沂科强	上結么際: 管理書	
电 话:	0539-3355338		~
传真:	0539-8371085	3 👗 苍山	
Email :			
地 址:	1111	🗃 👗 汽车 GPS 生产	
单位:	临沂科强电子	□ ▲ 汽牛GPS人库 □ ▲ 湖北	=
部 门:		🛛 👗 GPS服务到期	
用户充值:		→ ▲ 御江	
充值额度:	选择充值额度	🖽 🏅 临沂科强	
服务期至:		● ▲ 挖掘机	_
选项:	📃 银行用户 🔽 代理商	2019-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	~
	◎修改	⊘取消	

如有用户违约退还设备,可以直接删掉该用户,方法是:选中该用户,点击"删 除"按钮即可。

参用	P82 6	a finga 🛛 o fini	ener 💧 Hal	<u>هُمُ المَ المَ المَ المَ المَ المَ المَ المَ</u>	E → SIM卡曾提 🔌 約	計查询						
<i>1</i> 98	新祝	· 山 直询	🖉 显示 💧 초!	如(②编辑)	教育部院	■ 這程最作权限说置	🖯 日志壹询					
序号	<u>로</u> 录성	中文名	电话 伯	新 B	nai 地址	上語文章	服装年間	服务期至	单位	部门	發送	
	11	临沂科理	0539-3355338 0	1539-8371085	1111	操作编认		× 1-01-01 00:00:00	临沂科强电子			
	lykqyg	科强员工				?)	認確定要量除用户未得量員 TD	1-06-14 08:28:19				
							1 A					
	第 1	页共1页 🕨 👌										当前1-2条记录共2条记录

8 车辆管理面板

根据车辆信息查询车辆,可对车辆进行增加、删除及编辑操作。

\$ 1	戸管理 🔗 车辆管	22 💱 车辆载近信息 🕴 拉	2000 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	「監控」 🏼 🖉 SIM	卡管理 🔦	统计查询								
8	制新 临沂报酬	车牌号 车航行	NU 운 바이 문 아이	·관음0	二直询	3 皇示 🛛 🕻	添加 📿 编辑		國导出数据	② 散量生产 (● 批量出厂 (● 制	造商批量生产	2 制造商数量出厂	
Д,	历史信息 🐚 保	养记录查询 📝 保养登记	💡 设置重点车辆) 🕴 🕴 🕴	前服务车辆	《剩 余时间	电统计 🔍交到	统计						
序号	车排号(车辆编号)	设备D 条码号	车载手机号	车载手机卡型	自控調突型	车辆类型	代理問	车主地名	车主手机	出厂时间	安装时间	服务期至	番往	
1	882	10011500	15275119452	A46			做近科型		15065888205	2011-10-28 14:14:38	2010-01-15 11:07:19	2012-11-04 09:03 0	24	
2	皇冠	10041927	13655497147	W526			临沂科强		15318518888	2010-05-15 02:08:17	2010-05-15 02:08:18	2026-05-15 21:08	12	
3	税志	10071169	13954913176	W1516			临沂科强		15653958801	2010-09-17 10:19:34	2010-11-03 04:20:59	2021-12-03 21:04:	12	
4	福特新	10091601	13864997343	W3081			输送料器				2011-09-09 20:32:58	2112-09-09 20:32 1	58	
5	≜ 09771号귟음	10091700	15275176521	0258			lykqdz		15376016572	2011-12-01 08:34:03	2011-07-27 04:08:37	2012-07-27 04:08	37	
6	暦	11090301	18764934007	W71035			临沂科强				2011-09-09 20:32:58	2012-09-09 20:32	58	
10.4	第 1页共1	ब्र 🕨 🖉												当前1-6条记录供4级记录

临沂科强电子 GPS 智能信息服务系统

编辑车辆信息窗口如下,车牌号、设备 ID、车载手机号、及所属用户为必填项, 具有油量测量功能的车辆 **** · 打上对号;车辆出厂时 ***** · 打上对号;车辆 安装时 **** · 打上对号,此时安装时间自动更新 ***** 2010-01-14 06:17:35 。输入完毕后

点击"修改"按钮即可完成车辆修改。另外, 如果代理商给客户装车一定先到用户管理面板 创建一个新账户,此处编辑车辆信息的"所属 用户"树列表才会有该账户。

9 车主手机命令

🖌 编辑车辆		
法共同的 (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	201	K田田戸本科 生活協士 K田田戸本科 生活協士 K田田戸: (四小村田 の) 4 日日 の の の
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	⊘取消

1 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"查",

将收到科强 GPS 发来的一个短信报告,内容为当前设备信息。

2 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"锁",利强 GPS 将关断车载继电器,并 发送短信报告"锁车成功"。

3 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"解",利强 GPS 将接通车载继电器,并 发送短信报告"解锁成功"。

4 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"设",利强 GPS 转换为设防状态,并发送短信报告"设防成功"。

5 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"撤",利强 GPS 转换为撤防状态,并发送短信报告"撤防成功"。

6 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"监",将收到科强 GPS 回拨的电话,接 通后可监听车内的声音。

7 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"停", 科强 GPS 停止短信报警,并发送 短信报告"停止成功"。

8 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"报", 科强 GPS 开启短信报警,并发送短信报告"报警成功"。

9 通过车主手机对车载 GPS 设备发送"启",科强 GPS 将重启本设备,并发送 短信报告"启动成功"。此命令适用于设备无法连线、定位时方便用户重启设备, 慎用!

9

10 其他功能

信息查询面板如下图所示:



- 清理地图:点击地图右上角处的 ### 可以清除车辆信息,方便用户查询其 他位置,如果用想继续显示车辆信息,转到成员列表中点击对应车辆即可。
- 2. 坐标定位:输入坐标经度和纬度点击 💷 ,地图上即可显示如上图所示。
- 3. 查询地点:输入汉语或英语地名点击 2010 ,地图上即可显示如上图所示。
- 地图测距:点击地图右上角的面,开启测距功能,如下图所示,依次点击测 距位置,对应的距离显示在地图右上角处, 2020年; 单击"了"图标清楚测距; 单击"下"图标关闭地图测距功能。



崇尚自主创新,考心打造精品服务至上,您的满意代表一切

临沂科强电子有限公司

地址:山东省临沂市兰山区蒙山大道 117 号 电话: 0539-8371085 3355338 http://www.lykqdz.com Email:lykqdz@126.com

本说明书解释权归本公司所有